

mercurio



MANUALE OPERATIVO PER PALMARI STRADE

Prodotto da



Distribuito da



Indice degli argomenti

<i>1</i>	<i>Picchetta Strada</i>	<i>pag. 2</i>
<i>2</i>	<i>Picchetta Modine</i>	<i>pag. 3</i>

1 – Picchetta Strada

Questo tipo di picchettamento permette di utilizzare una strada, un profilo o una sezione come riferimento al posto dei punti. Per prima cosa apparirà la finestra sottostante che permette di selezionare l'elemento che si intende utilizzare come riferimento.


La pagina **Selezione profilo:**



- si può scegliere quali elementi mostrare nella lista di selezione tra strade, profili, sezioni;
- nel caso in cui venga scelto il tipo “Strade” si può decidere se picchettare i punti:
 - dell’asse
 - di una corsia (sx/dx)
 - di una banchina (sx/dx)
 - di un marciapiede (sx/dx)
- nel caso in cui venga scelto il tipo “Sezioni” si può selezionare la strada a cui appartiene.

La finestra successiva serve per impostare:

- il nome da dare ai punti grafici che verranno creati temporaneamente nel caso si scelga di dividere la strada/profilo/sezione in più intervalli;
- l’eventuale progressiva iniziale e finale per dividere la strada/profilo/sezione in più intervalli;
- il numero di intervalli in cui dividere la strada/profilo/sezione o l’eventuale lunghezza di ognuno di essi. Nel secondo caso il programma dividerà automaticamente la strada/profilo/sezione nel numero di intervalli necessari.
- Si possono scegliere anche i Punti Notevoli come punti da picchettare.



Nella finestra seguente vengono indicati i valori dei vari Offset che si possono applicare all'intera strada/profilo/sezione e se utilizzare la pendenza originale o sceglierne una assoluta.


2 – Picchetta Modine

Questo tipo di picchettamento permette selezionare la strada su cui picchettare la modina e con quale modalità:

- Progressiva singola, la modina viene picchettata alla progressiva indicata;
- Progressiva multipla, si picchettano più modine in base all'intervallo di progressiva indicato (inserire progressiva iniziale, finale e avanzamento);
- Progressiva libera, la modina viene picchettata in base alla posizione attuale dell'utente
- Punto caratteristico, la modina viene picchettata in corrispondenza del punto caratteristico scelto.

→**Nota:** In base alla modalità scelta i parametri da inserire saranno diversi.

Pagina Modine



- La pagina “Modine” viene mostrata solamente se il tipo di picchettamento scelto è quello “Per Modine”.
- Mostra:
 - la differenza di quota tra il punto misurato e la scarpata;
 - la distanza orizzontale tra il punto misurato e l'intersezione del terreno con la scarpata,
 - la differenza di progressiva tra il punto misurato e la progressiva di riferimento (nell'esempio è 0.0 perché era stato scelto “Progressiva libera”);
 - la progressiva di riferimento.
- Mostra in formato grafico le informazioni sopra descritte, disegnando in blu il punto misurato, in rosso l'intersezione, in verde il terreno e in nero la sezione.



GEOTOP SRL

Via Breccie Bianche, 152
60131 ANCONA
071.213251

www.geotop.it

assistenza.meridiana@geotop.it

Tel 071.21325999