

Editor sagome stradali



INDICE

Modalità edit sagoma	3
Elementi stradali	3
Modalità montaggio su strada	26

Capitolo IX – Editor sagome stradali

Il comando consente di progettare le sagome stradali che poi potranno essere montate su un intervallo di progressive (comando "Strade|Sezioni|Modifica intervallo sagome" della vista Grafica).

La sagoma stradale progettata potrà essere memorizzata su un file formato.sag e su un percorso scelto dall'utente; la sagoma stradale può essere riutilizzata in altri progetti.

L'editor per progettare la sagoma è molto semplice e versatile: sul lato destro vengono elencati gli elementi che si possono aggiungere mentre sul lato sinistro quelli già inseriti.

Nella vista "Informazioni elemento" è possibile leggere e modificare le informazioni associate all'elemento selezionato nella vista "Elenco elementi" mentre nella parte centrale è disponibile una vista grafica che può visualizzare sia la sagoma progettata che il suo montaggio sulla strada corrente.

Nella vista "Dati sezione", infine, sono riportate le seguenti informazioni:

- valori di posizione della sezione;
- valori del terreno e del progetto;
- valori di pendenza e allargamento.

Nella "Modalità edit sagoma" questi valori possono essere editati per testare il montaggio della sagoma; nella "Modalità montaggio su strada" sono calcolati in base alla strada corrente e non possono essere modificati, ad eccezione della progressiva (tramite il campo di edit o lo slider "Asse strada").



Paragrafo I – Modalità edit sagome

Elementi stradali

Gli elementi stradali che si possono inserire in una sagoma stradale si suddividono in tre tipologie:

Elementi centrali:

- Cunetta alla francese
- Cunetta alla francese ribaltata
- Fosso (per larghezze, per pendenze)
- Tratto singolo
- Corsia
- Banchina
- Marciapiede
- Cordolo
- Cordolo ribaltato
- Canaletta bordo strada

Elementi di sterro:

- Cunetta alla francese
- Cunetta alla francese ribaltata
- Fosso (per larghezze, per pendenze)
- Tratto singolo
- Muro di controripa
- Muro di gravità
- Scarpata fissa
- Scarpata automatica
- Berma fissa
- Berma automatica
- Canaletta trapezia per pendenze
- Canaletta trapezia per larghezze

Elementi di riporto:

- Cunetta alla francese
- Cunetta alla francese ribaltata
- Fosso (per larghezze, per pendenze)
- Tratto singolo
- Muro di sottoscarpa
- Muro di gravità
- Scarpata fissa
- Scarpata automatica
- Berma fissa
- Berma automatica
- Canaletta trapezia per pendenze
- Canaletta trapezia per larghezze

PARAMETRI CUNETTA FRANCESE



I parametri per la Cunetta francese sono:

Informazioni elemento	Ф.
Informazioni di base	*
Nome	Cunetta alla francese_dx
Tipo di elemento	Cunetta alla francese
Categoria	Cunette
Direzione	Destra
Parametri	۲
Punto di aggancio	Origine_sezione
Punto di inserimento: X	
Punto di inserimento: Y	
Codice linea di progetto	PRO
Codice linea di cunetta	CUN
Larghezza tratto interno	1.000
Larghezza tratto centrale	0.100
Larghezza tratto esterno	0.300
Altezza tratto interno	0.400
Altezza tratto esterno	0.600
Profondità cunetta	0.400

- nome;
- direzione (destra o sinistra);
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codici linea di progetto e di cunetta: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza (tratto interno, centrale, esterno);
- altezza (tratto interno, esterno);
- profondità.

PARAMETRI CUNETTA FRANCESE RIBALTATA



CODICI LINEA CUNETTA FRANCESE RIBALTATA



I parametri per la Cunetta francese ribaltata sono:

Informazioni elemento	ą
Informazioni di base	*
Nome	Cunetta alla francese ribaltata_dx
Tipo di elemento	Cunetta alla francese ribaltata
Categoria	Cunette
Direzione	Destra
Parametri	۲
Punto di aggancio	Nessuno
Punto di inserimento: X	0.000
Punto di inserimento: Y	0.381
Codice linea di progetto	PRO
Codice linea di cunetta	CUN
Larghezza tratto interno	1.000
Larghezza tratto centrale	1.000
Larghezza tratto esterno	10.000
Altezza tratto interno	1.000
Altezza tratto esterno	2.000
Profondità cunetta	1.000

- nome;
- direzione (destra o sinistra);
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codici linea di progetto e di cunetta: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza (tratto interno, centrale, esterno);
- altezza (tratto interno, esterno);
- profondità.

PARAMETRI CANALETTA TRAPEZIA PER LARGHEZZE





I parametri per la Canaletta trapezia definita per larghezze sono:

Canaletta trapezia per la
Canaletta trapezia per la
Cunette
Destra
Origine_sezione
PRO
CUN
0.300
0.300
0.300
0.080
0.300
0.300
0.090

- nome;
- direzione (destra o sinistra);
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codici linea di progetto e di cunetta: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza (tratto interno, centrale, esterno);
- altezza (tratto interno, esterno);
- profondità cunetta.

PARAMETRI CANALETTA TRAPEZIA PER PENDENZE







I parametri per la Canaletta trapezia definita per pendenze sono:

Canaletta trapezia per p
Canaletta trapezia per p
Cunette
Destra
~
Origine_sezione
PRO
CUN
0.300
0.080
0.300
0.300
100.000
100.000
0.090

- nome;
- direzione (destra o sinistra);
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codici linea di progetto e di cunetta: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza (tratto centrale);
- altezza (tratto interno, esterno);
- spessore cunetta;
- profondità cunetta;
- pendenza tratto interno;
- pendenza tratto esterno.

PARAMETRI FOSSO PER LARGHEZZE



CODICI LINEA FOSSO



I parametri per il Fosso definito per larghezza sono:

Informazioni elemento	Ф
Informazioni di base	*
Nome	Fosso per larghezze_dx
Tipo di elemento	Fosso per larghezze
Categoria	Fossi
Direzione	Destra
Parametri	*
Punto di aggancio	Origine_sezione
Punto di inserimento: X	
Punto di inserimento: Y	
Codice linea di progetto	PRO
Codice linea di fosso	FOS
Larghezza tratto iniziale	0.500
Larghezza tratto interno	0.500
Larghezza tratto centrale	0.500
Larghezza tratto esterno	0.500
Profondità fosso	2.000

- nome;
- direzione (destra o sinistra);
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codici linea di progetto e di fosso: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza (tratto centrale, iniziale, interno, esterno e finale);
- profondità fosso.

PARAMETRI FOSSO PER PENDENZE





I parametri per il Fosso definito per pendenze sono:

Informazioni elemento	
Informazioni di base	*
Nome	Fosso per pendenze_dx
Tipo di elemento	Fosso per pendenze
Categoria	Fossi
Direzione	Destra
Parametri	*
Punto di aggancio	Origine_sezione
Punto di inserimento: X	
Punto di inserimento: Y	
Codice linea di progetto	PRO
Codice linea di fosso	FOS
Larghezza tratto iniziale	0.500
Larghezza tratto centrale	0.500
Pendenza tratto interno [%]	100.000
Pendenza tratto esterno [%]	100.000
Profondità fosso	1.000

- nome;
- direzione (destra o sinistra);
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codici linea di progetto e di fosso: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza (tratto centrale, iniziale);
- profondità fosso;
- pendenza tratto interno;
- pendenza tratto esterno.

PARAMETRI TRATTO SINGOLO



CODICI TRATTO SINGOLO



I parametri per il Tratto singolo sono:

Informazioni elemento		ą
Informazioni di base		*
Nome	Tratto singolo_dx	
Tipo di elemento	Tratto singolo	
Categoria	Oggetti	
Direzione	Destra	
Parametri *		*
Punto di aggancio	Origine_sezione	
Punto di inserimento: X		
Punto di inserimento: Y		
Codice linea di proget	PRO	
Spostamento orizzont	0.000	
Spostamento verticale	1.000	
Visibile	Si	

nome;

_

- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- spostamento orizzontale;
- spostamento verticale;
- visibile, per rendere il tratto singolo visibile (Si) o invisibile (No).

PARAMETRI CORSIA



I parametri per la Corsia sono:

Informazioni elemento		ą
Informazioni di base		*
Nome	Corsia_dx	
Tipo di elemento	Corsia	
Categoria	Carreggiate	
Direzione	Destra	
Parametri		*
Punto di aggancio	Origine_sezione	
Punto di inserimento: X		
Punto di inserimento: Y		
Codice linea di progetto	PRO	
Codice linea di cassonetto	CAS	
Allargamento	Si	
Larghezza corsia	3.000	
Tipo di pendenza	Da grafico	
Pendenza corsia [%]	-2.500	
Strati		*
Codice strato 1	USUR	
Spessore strato 1	0.070	
Codice strato 2	BIND	
Spessore strato 2	0.100	
Codice strato 3	BASE	
Spessore strato 3	0.150	

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto e di cassonetto: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- allargamento: se questa opzione è impostata a "Si" l'elemento tiene conto del grafico delle pendenze e degli allargamenti nella modalità montaggio su strada.
- larghezza corsia;
- tipo di pendenza; quest'ultima può essere:
- 1. "Da grafico:" la pendenza viene calcolata tenendo conto del grafico delle pendenze e degli allargamenti della strada;
- 2. "Fissa": la pendenza viene scelta dall'utente e dovrà essere inserita nel campo "Pendenza corsia [%]";
- strati: rappresentano gli strati che costituiscono la corsia. Ad ogni strato è associato un codice ed uno spessore. Gli strati si possono modificare per mezzo del comando "Gestione strati" disponibile nella vista "Elenco elementi".

PARAMETRI BANCHINA



I parametri per la Banchina sono:

Informazioni elemento	ф.
Informazioni di base	\$
Nome	Banchina_dx
Tipo di elemento	Banchina
Categoria	Carreggiate
Direzione	Destra
Parametri	*
Punto di aggancio	Origine_sezione
Punto di inserimento: X	
Punto di inserimento: Y	
Codice linea di progetto	PRO
Codice linea di banchina	BANC
Larghezza banchina	1.000
Tipo di pendenza	Da grafico 🔹 🔻
Pendenza banchina [%]	-2.500
Strati	*
Codice strato 1	USUR
Spessore strato 1	0.070
Codice strato 2	BIND
Spessore strato 2	0.100
Codice strato 3	BASE
Spessore strato 3	0.150

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto e di cassonetto: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza banchina;
- tipo di pendenza; quest'ultima può essere:
 - "Da grafico:" la pendenza viene calcolata tenendo conto del grafico delle pendenze e degli allargamenti della strada;
 - 2. "Fissa": la pendenza viene scelta dall'utente e dovrà essere inserita

nel campo "Pendenza corsia [%]".

- strati: rappresentano gli strati che costituiscono la banchina. Ad ogni strato è associato un codice ed uno spessore. Gli strati si possono modificare per mezzo del comando "Gestione strati" disponibile nella vista "Elenco elementi" spiegato nelle pagine precedenti.

PARAMETRI MARCIAPIEDE

Pendenza marciapiede
<u></u>
Larghezza marciapiede
CODICI LINEA MARCIAPIEDE
Codice strato 1
Codici linea di progetto

I parametri per il marciapiede sono:

Informazioni elemento		Ļ
Informazioni di base		*
Nome	Marciapiede_dx	
Tipo di elemento	Marciapiede	
Categoria	Carreggiate	
Direzione	Destra	
Parametri		*
Punto di aggancio	Origine_sezione	
Punto di inserimento: X		
Punto di inserimento: Y		
Codice linea di progetto	PRO	
Codice linea di marciapiede	MARC	
Larghezza marciapiede	1.000	
Pendenza marciapiede [%]	0.000	
Strati 🗢		*
Codice strato 1	USUR	
Spessore strato 1	0.150	

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto e di marciapiede: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza marciapiede;
- pendenza marciapiede;
- strati: rappresentano gli strati che costituiscono il marciapiede. Ad ogni strato è associato un codice ed uno spessore. Gli strati si possono modificare per mezzo del comando "Gestione strati" disponibile nella vista "Elenco elementi"

spiegato nelle pagine precedenti.

PARAMETRI CORDOLO



CODICI LINEA CORDOLO



I parametri per il Cordolo sono:

Informazioni elemento		ą
Informazioni di base		*
Nome	Cordolo_dx	
Tipo di elemento	Cordolo	
Categoria	Oggetti	
Direzione	Destra	
Parametri		*
Punto di aggancio	Origine_sezione	
Punto di inserimento: X		
Punto di inserimento: Y		
Codice linea di progetto	PRO	
Codice linea di cordolo	CORD	
Larghezza tratto inclinato	0.200	
Larghezza tratto esterno	0.600	
Altezza cordolo	0.100	
Altezza tratto inclinato	0.200	
Profondità cordolo	0.300	

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto e di cordolo: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza tratto inclinato;
- larghezza tratto esterno;
- altezza cordolo;
- altezza tratto inclinato;
- profondità cordolo.

PARAMETRI CORDOLO RIBALTATO



CODICI LINEA CORDOLO



I parametri per il Cordolo ribaltato sono:

Informazioni elemento		ą
Informazioni di base		*
Nome	Cordolo ribaltato_dx	
Tipo di elemento	Cordolo ribaltato	
Categoria	Oggetti	
Direzione	Destra	
Parametri		*
Punto di aggancio	Origine_sezione	
Punto di inserimento: X		
Punto di inserimento: Y		
Codice linea di progetto	PRO	
Codice linea di cordolo	CORD	
Larghezza tratto interno	0.600	
Larghezza tratto inclinato	0.200	
Altezza cordolo	0.100	
Altezza tratto inclinato	0.200	
Profondità cordolo	0.300	

- profondità cordolo.

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto e di cordolo: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza tratto inclinato;
- larghezza tratto interno;
- altezza cordolo;
- altezza tratto inclinato;

PARAMETRI MURO DI CONTRORIPA

CODICI LINEA MURO DI CONTRORIPA





codice linea di progetto



codice linea di muro

I parametri per il Muro di controripa sono:

Informazioni elemento	ф.
Informazioni di base	*
Nome	Muro di controripa_sx
Tipo di elemento	Muro di controripa
Categoria	Muri
Direzione	Sinistra
Parametri	*
Punto di aggancio	Origine_sezione
Punto di inserimento: X	
Punto di inserimento: Y	
Codice linea di progetto	PRO
Codice linea di muro	MURO
Codice linea di sbanca	SBAN
Larghezza cima muro	1.000
Larghezza offset base es	1.000
Larghezza offset base in	1.000
Larghezza sbancamento	1.000
Altezza automatica	Si
Altezza muro	3.000
Altezza massima	9.000
Altezza minima	0.500
Altezza sommità muro	0.000
Pendenza tratto interno	0.000
Pendenza tratto esterno	10.000
Pendenza sbancamento	100.000
Profondità muro	1.500

- nome: _
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto, di muro e di sbancamento: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza cima muro; _
- larghezza offset base esterna; _
- larghezza offset base interna;
- larghezza sbancamento; _
- altezza muro questo valore viene preso in considerazione solamente se il campo "Altezza automatica" è impostato a "No" e serve per impostare l'altezza del muro;
- altezza massima: il valore massimo dell'altezza nel caso sia attivata l'altezza automatica;

altezza minima: il valore minimo dell'altezza nel caso sia attivata l'altezza automatica;

altezza sommità muro (rappresenta il punto dove è possibile agganciare un altro elemento);

- pendenza tratto interno;
- pendenza tratto esterno;
- pendenza sbancamento;
- profondità muro.

PARAMETRI MURO DI GRAVITA'



CODICI LINEA MURO DI GRAVITA'



I parametri per il Muro di gravità sono:

Informazioni elemento 4		
Informazioni di base 🛛 🖈		*
Nome	Muro di gravità_dx	
Tipo di elemento	Muro di gravità	
Categoria	Muri	
Direzione	Destra	
Parametri		*
Punto di aggancio	Origine_sezione	
Punto di inserimento: X		
Punto di inserimento: Y		
Codice linea di progetto	PRO	
Codice linea di muro	MURO	
Codice linea di drenaggio	DREN	
Larghezza cima muro	1.000	
Larghezza drenaggio	0.300	
Altezza automatica	Si	
Altezza muro	3.000	
Altezza massima	9.000	
Altezza minima	0.500	
Pendenza tratto interno	10.000	
Pendenza tratto esterno	10.000	
Profondità muro	1.500	

nome;

_

- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto, di muro e di drenaggio: questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza cima muro;
- larghezza drenaggio;
- altezza automatica: se impostata a si l'altezza viene calcolata con l'intersezione del terreno e non può essere superiore al valore inserito nel campo "Altezza massima";
- altezza muro: questo valore viene preso in considerazione solamente se il campo "Altezza automatica" è impostato a "No" e serve per impostare

l'altezza del muro;

- altezza massima: il valore massimo dell'altezza nel caso sia attivata l'altezza automatica;
- altezza minima: il valore minimo dell'altezza nel caso sia attivata l'altezza automatica;
- pendenza tratto interno;
- pendenza tratto esterno;
- profondità muro.

PARAMETRI SCARPATA FISSA



CODICI DI LINEA SCARPATA FISSA



I parametri per la Scarpata fissa sono:

Informazioni elemento			џ
Informazioni di base		\$	
Nome	Scarpata fissa_sx		
Tipo di elemento	Scarpata fissa		
Categoria	Scarpate		
Direzione	Sinistra		
Parametri		*	
Punto di aggancio	Origine_sezione		
Punto di inserimento: X			
Punto di inserimento: Y			
Codice linea di progetto	PRO		
Codice terreno vegetale	TVEG		
Larghezza scarpata	5.000		
Pendenza scarpata [%]	100.000		
Spessore terreno vegetale	0.000		

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto. Questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza scarpata;
- pendenza scarpata.

PARAMETRI SCARPATA FISSA con terreno vegetale





I parametri per la Scarpata fissa con terreno vegetale sono:

Informazioni elemento		ą
Nome	Scarpata fissa_dx	
Tipo di elemento	Scarpata fissa	
Categoria	Scarpate	
Direzione	Destra	
Parametri		~
Punto di aggancio	Origine_sezione	
Punto di inserimento: X		
Punto di inserimento: Y		
Codice linea di progetto	PRO	
Codice terreno vegetale	TVEG	
Larghezza scarpata	5.000	
Pendenza scarpata [%]	100.000	
Spessore terreno vegetale	0.500	

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto. Questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza scarpata;
- pendenza scarpata;
- spessore terreno vegetale.

PARAMETRI SCARPATA AUTOMATICA



CODICI DI LINEA SCARPATA AUTOMATICA



I parametri per la Scarpata automatica sono:

Informazioni elemento	ą
Informazioni di base	*
Nome	Scarpata automatica_dx
Tipo di elemento	Scarpata automatica
Categoria	Scarpate
Direzione	Destra
Parametri	\$
Punto di aggancio	Origine_sezione
Punto di inserimento: X	
Punto di inserimento: Y	
Codice linea di progetto	PRO
Codice terreno vegetale	TVEG
Larghezza massima	3.000
Altezza massima	2.000
Pendenza scarpata [%]	100.000
Spessore terreno vegetale	0.000

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto. Questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- pendenza scarpata;
- spessore terreno vegetale.

PARAMETRI BERMA FISSA



CODICI DI LINEA BERMA FISSA



I parametri per la Berma fissa sono:

Informazioni elemento	џ	
Informazioni di base	*	
Nome	Berma fissa_dx	
Tipo di elemento	Berma fissa	
Categoria	Scarpate	
Direzione	Sinistra	
Parametri	\$	h
Punto di aggancio	Origine_sezione	
Punto di inserimento: X		
Punto di inserimento: Y		
Codice linea di progetto	PRO	
Larghezza gradone	2.000	
Inserisci cunetta	Si	
Larghezza esterna cunetta	0.300	
Larghezza centrale cunetta	0.300	
Larghezza berma	5.000	
Altezza gradone	1.000	
Altezza cunetta	0.300	
Pendenza scarpata [%]	100.000	
Pendenza berma [%]	1.000	
Numero massimo gradoni	3	

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto: uesti codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza gradone;
- inserisci cunetta: per stabilire se inserire o meno la cunetta.
- larghezza esterna cunetta;
- larghezza centrale cunetta;

Corso - Editor sagome stradali

- larghezza berma;
- altezza gradone;
- altezza cunetta;
- pendenza scarpata;
- pendenza berma;
- numero massimo gradoni.

PARAMETRI BERMA AUTOMATICA



CODICI DI LINEA BERMA AUTOMATICA



I parametri per la Berma automatica sono:

Informazioni elemento		ą
Informazioni di base		*
Nome	Berma automatica_dx	
Tipo di elemento	Berma automatica	
Categoria	Scarpate	
Direzione	Destra	
Parametri		*
Punto di aggancio	Origine_sezione	
Punto di inserimento: X		
Punto di inserimento: Y		
Codice linea di progetto	PRO	
Larghezza gradone	2.000	
Inserisci cunetta	Si	
Larghezza esterna cunetta	0.300	
Larghezza centrale cunetta	0.300	
Altezza gradone	1.000	
Altezza cunetta	0.300	
Pendenza scarpata [%]	100.000	
Pendenza berma [%]	1.000	
Numero massimo gradoni	3	

- altezza cunetta;
- pendenza scarpata;
- pendenza berma;
- numero massimo gradoni.

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codice linea di progetto: uesti codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza gradone;
- inserisci cunetta: per stabilire se inserire o meno la cunetta.
- larghezza esterna cunetta;
- larghezza centrale cunetta;
- larghezza berma;
- altezza gradone;

PARAMETRI MURO DI SOTTOSCARPA





I parametri per il Muro di sottoscarpa sono:

Informazioni elemento	ą
Informazioni di base	*
Nome	Muro di sottoscarpa_sx
Tipo di elemento	Muro di sottoscarpa
Categoria	Muri
Direzione	Sinistra
Parametri	*
Punto di aggancio	Origine_sezione
Punto di inserimento: X	
Punto di inserimento: Y	
Codice linea di progetto	PRO
Codice linea di muro	MURO
Larghezza cima muro	1.000
Larghezza offset base es	1.000
Larghezza offset base in	1.000
Altezza automatica	Si
Altezza muro	3.000
Altezza massima	9.000
Altezza minima	0.500
Pendenza tratto interno	0.000
Pendenza tratto esterno	10.000
Profondità muro	1.500

- nome;
- direzione; _
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codici di linea di progetto e di muro; questi codici _ vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza cima muro; _
- larghezza offset base esterna; _
- larghezza offset base interna; -
- altezza automatica: se impostata a si l'altezza viene calcolata con l'intersezione del terreno e non può essere superiore al valore inserito nel campo "Altezza massima";
- altezza massima: il valore massimo dell'altezza nel _ caso sia attivata l'altezza automatica;

- altezza muro: questo valore viene preso in considerazione solamente se il campo "Altezza automatica" è impostato a "No" e serve per impostare l'altezza del muro;
- altezza massima: il calcolo dell'altezza del muro è sempre automatico e l'utente può solo scegliere l'altezza massima;
- pendenza tratto interno;
- pendenza tratto esterno;
- profondità muro.

PARAMETRI CANALETTA BORDO STRADA



CODICI LINEA CUNETTA



I parametri per la Canaletta bordo strada sono:

Informazioni elemento	Ţ.
Informazioni di base	*
Nome	Canaletta bordo strada
Tipo di elemento	Canaletta bordo strada
Categoria	Cunette
Direzione	Destra
Parametri	*
Punto di aggancio	Origine_sezione
Punto di inserimento: X	
Punto di inserimento: Y	
Codice linea di progetto	PRO
Codice linea di cunetta	CUN
Larghezza tratto interno	5.000
Larghezza tratto centrale	2.000
Larghezza tratto esterno	0.000
Spessore cunetta	1.000
Altezza tratto interno	1.000
Altezza tratto esterno	3.000
Profondità cunetta	1.000

- nome;
- direzione;
- punto di aggancio (nessuno o Origine sezione o altro);
- codici di linea di progetto e di cunetta; questi codici vengono utilizzati dalla vista Altimetria e servono per creare le linee che descriveranno la sagoma montata sulla sezione;
- larghezza tratto interno;
- larghezza tratto centrale;
- larghezza tratto esterno;
- altezza tratto interno;
- altezza tratto esterno;
- profondità cunetta.

Inserimento di un elemento

Per inserire un elemento si deve innanzitutto specificare se è un elemento centrale, di sterro o riporto tramite il menu posto a fianco agli elementi correnti.

Dopo aver scelto la tipologia l'elemento va selezionato nell'Archivio Elementi e trascinato nella vista grafica con il mouse, tenendo il tasto sinistro premuto.

	Inserimento elemento
Punto di	Nessuno
Coordinata X:	-0.239
Coordinata Y:	-0.398
	OK Annulla

Se l'elemento non viene posizionato in un punto di aggancio valido il programma mostra la finestra "Inserimento elemento" dove è possibile:

- non specificare il punto di aggancio ed editare le coordinate x,y di inserimento;
- specificare il punto di aggancio (origine_sezione o altro).

Se l'elemento viene agganciato nello stesso punto di un altro elemento allora il programma chiede se agganciare gli altri elementi a quell'elemento.

Un'altra cosa che il programma potrebbe chiedere, durante la fase di inserimento di un elemento, è la sua direzione (destra o sinistra) rispetto al punto origine.

Solo per l'inserimento di una corsia, una banchina o un marciapiede il programma mostra la finestra "Gestioni strati" descritta di seguito.

Eliminare un elemento

Per eliminare un elemento si deve utilizzare il comando "Elimina" della vista "Elenco elementi" dopo averlo selezionato.

Modificare le proprietà di un elemento

Le proprietà di un elemento possono essere modificate tramite la vista "Informazioni elemento" dopo aver selezionato l'elemento da modificare nella vista "Elenco elementi".

Specchiare un lato della sagoma

Per specchiare il lato di una sagoma si deve utilizzare il comando "Specchia lato"; questo comando consente di copiare gli elementi riportati in un lato della sagoma sull'altro eliminando quelli esistenti. Il lato da cui copiare gli elementi deve essere specificato dall'utente.

Trasferire le proprietà da un elemento ad un altro

Con questo comando l'utente può trasferire le impostazioni di un elemento della sagoma ad un altro elemento dello stesso tipo specificandolo graficamente.

Gestione strati

			Gestione	e strati			×
N°	Tipo	Codice	Spessore	Allargam. later	Pend. laterale	Base orizz.	Aggiungi
1	Strato di Usura	USUR	0.12	0.00	0.00		Inserisci
2	Strato di Binder	BIND	0.18	0.00	0.00		
3	Strato di Base	BASE	0.25	0.00	0.00		Elimina
		[ОК	Annulla			
			ОК	Annulla			

Il comando "Gestioni strati" della vista "Elenco elementi" serve per aggiungere/inserire o eliminare gli strati di una corsia, di una banchina o di un marciapiede. Esistono varie tipologie di strati:

- Strato di Usura;
- Strato di Binder;
- Strato di Base;
- Strato di Fondazione;
- Strato di Sottofondo trattato;
- Strato definito dall'utente.

Linee Aree Sequenza calcolo Calcolo aree chiuse								
	Codice	Descrizione	Intersezioni	Tratti verticali	Colore	Planimetria	Barbette	^
1	TER	Terreno				V		
2	PRO	Progetto				V	•	
3	SCOT	Scotico				V		
4	BON	Bonifica				V		
5	GRAD	Gradonatura				V		
6	CUN	Cunetta				V		
7	MARC	Marciapiede				V		
8	BANC	Banchina				V		
9	CORD	Cordolo				V		
10	CAS	Cassonetto				V		
11	FOS	Fosso				V	•	
12	MURO	Muro				V		
13	USUR	Strato di Usura				V		
14	BIND	Strato di Binder				V		
15	BASE	Strato di Base						
16	FOND	Strato di Fondazione				V		
17	SOTT	Strato di Sottofondo trattato						
18	DREN	Drenaggio				V		
19	SBAN	Sbancamento						
20	LN1	Linea 1						
21	IN2	Linea 2	П			п	п	~

Per ogni strato l'utente può definire lo spessore; se lo strato viene definito dall'utente allora è necessario inserire anche il codice strato.

Affinchè il codice strato sia valido è necessario inserirlo anche nei Codici Sezioni altrimenti non verrà preso in considerazione.

<u>Dati sezione</u>

Dati sezione				ą.
Progressiva:	Quota terreno:	10.00	Pendenza sx:	-2.50
Sezione:	Quota progetto:	0.00	Pendenza dx:	-2.50
Coordinata E:	Diff. di quota:	10.00	Allargamento sx:	0.00
Coordinata N:	Pend. Ter[%]:	5.00	Allargamento dx:	0.00
Progressiva:				Progressiva

Nella vista Dati sezioni possono essere modificati i seguenti valori:

- progressiva: in questa modalità è disabilitato;
- sezione: in questa modalità è disabitato.
- coordinata E, N: in questa modalità sono disabilitati;
- quota terreno: quota del terreno nel punto centrale della sagoma;
- quota progetto: in questa modalità è sempre zero;

- differenza di quota: differenza tra la quota del progetto e quella del terreno nel punto centrale della sagoma;

- pendenza terreno: pendenza della linea che rappresenta il terreno;
- pendenza sx: pendenza sinistra del grafico pendenze e allargamenti;
- pendenza dx: pendenza destra del grafico pendenze e allargamenti;
- allargamento sx: allargamento sinistro del grafico pendenze e allargamenti;
- allargamento dx: allargamento destro del grafico pendenze e allargamenti;
- slider progressiva/sezione: in questa modalità è disabilitato;

per testare il montaggio della strada.

Paragrafo II – Modalità montaggio su strada

Questa modalità serve per visualizzare in anteprima il montaggio della sagoma sulla strada corrente punto per punto.



Affinché il montaggio sia possibile la strada deve avere il progetto principale (codice PRO) ed il terreno (codice TER).

In questa modalità la vista "Archivio Elementi" non è presente mentre le altre viste sono visibili ma con i valori non editabili.

L'unica eccezione è la vista "Dati sezione" dove è possibile modificare la progressiva o la sezione (tramite lo slider progressiva/sezione). Nella vista "Informazioni elemento" è possibile impostare le caratteristiche per l'intera strada; se si desidera specificare queste caratteristiche per intervallo di progressiva allora si deve utilizzare la finestra "Proprietà elemento" che si attiva con il comando "Modifica caratteristiche" (questo comando è attivo solo se l'editor è aperto dalla finestra "Intervalli sagome".

La finestra riporta l'elenco delle proprietà modificabili dell'elemento selezionato nella vista "Elenco elementi" ed una tabella dove è possibile inserire gli intervalli.

La tabella è composta da tre colonne:

- progressiva;
- valore;
- transizione (nessuno, lineare, costante).

La tabella va letta in verticale: se non si imposta la transizione (nessuno) il valore inserito è applicato soltanto nella progressiva indicata; se la transizione, invece, è lineare o costante questa ha

Proprietà elemento								
Pr	Proprietà: Larghezza corsia							
	Progressiva	Valore	Transizione					
	200.000	3.500	Lineare					
	250.000	6.000	Lineare					
	350.000	6.000	Lineare					
*								
	Salva <u>A</u> nnulla							

effetto sull'intervallo di progressiva compreso tra la riga corrente e quella successiva.

Se la transizione è costante significa che la proprietà dell'elemento è fissa a quel valore nell'intervallo.

Se la transizione è lineare significa che il valore della proprietà dell'elemento varia fino a raggiungere quello finale.

Si considerano due casi particolari:

- Se nella vista "Informazioni elemento" la proprietà "Tipo pendenza" è imposta a "Da Grafico" questa tabella non è presa in considerazione.

- Se nella vista "Informazioni elemento" l'opzione "Allargamenti" è attiva l'allargamento viene aggiunto alla larghezza definita nella tabella.

Paragrafo III – Montaggio di scarpate automatiche e muri automatici

Tra gli elementi che possono costituire una sagoma, le scarpate, le berme e i muri sono gli unici che possono essere automatici (per le scarpate scegliendo l'elemento "Scarpata automatica", per le berme scegliendo l'elemento "Berma automatica", per i muri impostando la proprietà "Altezza automatica" a "Sì"). Quando uno di questi elementi automatici deve essere montato, il programma lo disegna fino a trovare l'intersezione con il terreno.

Cosa succede se sono presenti sia un muro automatico che una scarpata (o berma) automatica? Il programma ragiona nel modo seguente:



Se la scarpata/berma non ha un limite massimo (larghezza massima e altezza massima entrambe non impostate) o se è possibile collegare la scarpata/berma al terreno senza oltrepassare questo limite, viene montata solo la scarpata/berma.

- Altrimenti viene montato il muro con altezza minima e la scarpata/berma necessaria per trovare l'intersezione con il terreno.





Se in questo caso la scarpata/berma oltrepassa il limite massimo impostato, allora vengono montati la scarpata/berma con la larghezza massima e il muro con l'altezza necessaria per trovare l'intersezione con il terreno. - Se in questo caso non si riesce a trovare un'intersezione, entrambi gli elementi vengono montati con altezza massima.

